



Terminal Intermodal de Montréal | MONTRÉAL (Québec)
4500 Rue Hickmore H4T 1K2


LIMITE DE
VITESSE
30
km/hr

Les trains et les
grues ont la
priorité de
passage
!



Vous devez porter votre **ÉPI (équipement de protection individuelle)** – casque, bottes de sécurité, lunettes de sécurité et gilet à bandes réfléchissantes – en tout temps lorsque vous sortez de votre véhicule, quel que soit l'endroit dans le terminal.

Heures d'ouverture
7 jours par semaine
24h par jour



LÉGENDE

- Manche à air
- Passage à niveau
- Toilettes
- Conteneurs au sol uniquement – pas de châssis ni de stationnement
- Stationnement réservé aux conteneurs sur roues seulement
- Châssis vides seulement
- Zone de réparation seulement

